

Victor Multi-Kill -sähköinen hiirenloukku M260-N



Käyttöohje

1. Varmista, että loukku on pois päältä. Avaa paristoluukun kansi, laita neljä C-paristoa ja laita paristoluukun kansi takaisin paikoilleen.
2. Avaa loukun päällä oleva kansi.
3. Laita syötti loukkutilan takaseinään. Käytä proteiinipitoista syöttiä, kuten maapähkinävoita tai suklaata. Laita syötti hammastikulla, vanupuikolla, muoviveitsellä tai mulla vastaavalla välineellä, jotta siihen ei tartu ihmisen hajua. Sulje loukun kansi.
4. Aseta loukku paikkaan, jossa olet esimerkiksi huomannut hiirten jätöksiä. Yleensä hiiret liikkuvat seinän vierellä pitkin. Aseta loukku pitkittäin seinän viereen seinän suuntaisesti niin, että sisäänmenoaukko on lähinnä seinää.
5. Kytke loukkuun virta. Vihreä valo vilkkahtaa kerran merkinä siitä, että laite toimii.

Tyhjennys

Kun laite on toiminnassa, vilkkuva vihreä valo ilmoittaa, että loukussa on hiiri(ä). Keltainen valo ilmoittaa, että loukku on täynnä. Tyhjennä loukku näin:

1. Kytke virta pois loukusta.
2. Avaa loukun kyljessä oleva säiliö ja hävitä jyr sijät.
3. Puhdista säiliö ja loukkutila.
4. Laita säiliö takaisin paikalleen.
5. Laita loukkuun uusi syötti, kytke laitteeseen virta ja aseta loukku takaisin paikalleen pyydystämään lisää hiiriä.

Kun punainen valo vilkkuu, paristot ovat loppumassa. Vaihda paristot Käyttöohjeiden mukaisesti.

Hiirenloukkuun mahtuu kerralla jopa kymmenen hiirtä. Loukku on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.